

Istruzioni e consigli per la posa del pavimento gommato nero indoor per uso palestra sala pesi

- 1) posizionare a terra le piastrelle e lasciarle riposare per almeno 24 ore
- 2) successivamente le 24 ore allineare e unire le piastre affiancandole in maniera sfalsata (partendo cioe con la prima piastrella della prima fila intera e la seconda piastrella della seconda fila tagliata a meta' vedi figura A)
- 3) ultimare le file inserendo le ultime piastrelle avendo cura di tagliarle lasciando agio contro la parete (circa 5 mm)
- 4) preferibilmente fissare il pavimento con del collante specifico

fig A

